



KİTAPLIK KURULUM ŞEMASI



DİKKAT

Kutu içerisinde çıkan 180 cm boyundaki dikeçleri yukarıda görüldüğü şekilde boşluk kısımları içe bakacak şekilde montajlayınız! Aksi taktirde çapraz lamalar dikeçlerdeki deliklere denk gelmeyecektir.



01

Kutu içerisinde çıkan suntalam malzemeleri delik yerleri profil kısmına basacak şekilde yerleştirip profilin altından vidalar ile sıkınız.

02

Kutu içerisinde çıkan suntalamları profile vidaladıktan sonra arka tarafta bulunan uzun çaprazlamaları vida ile sıkınız. Ürün kullanıma hazırdır.

* Kurulumu yapılmış olan ürünler iade alınmamaktadır.

Teknik Destek İçin: info@gagamobilya.com

(0352) 502 36 53

www.gagamobilya.com