

Montaj Basamakları

1



2



3



4



5



6



7



8



Önce vidaları yarım sıkarak, hafifçe tutturunuz. Camı koyduktan sonra, alyan anahtarı kullanarak; sehpa tam gönyede olacak şekilde tüm vidaları iyice sıkınız.

